

USB 通信変換器 COM-KG



- ローダ通信・RS-485/RS-422A 通信・無線通信を USB ポートに簡単接続
- データ管理支援ツール PROTEM2 で設定データや測定値の管理がパソコンで簡単にできます。

※ PROTEM2 は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

ローダ通信の場合

パソコンの USB ポートへローダ通信機能付計器を簡単に接続できます。



RS-485/RS-422A 通信の場合

パソコンの USB ポートへ RS-485/RS-422A 通信機能付計器を簡単に接続できます。



*1 : RS-422A/485 通信ケーブルは、お客様にてご用意願います。

無線通信の場合

パソコンの USB ポートへ無線温度センサ変換器 (NWS-Mini/NWS-Multi) を簡単に接続できます。



※ NWS-Mini / NWS-Multiは日本国内でのみ使用可能となります。

