

温湿度変換器 RHT-L100シリーズ 専用

センサ RHP-B シリーズ

この度は弊社の温湿度変換器RHT-L100シリーズ専用センサ部RHP-Bシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。

変換器の機能を十分に発揮するためにこの説明書と合わせRHT-L100シリーズの取扱い説明書をよくお読みになり、正しく取扱いただきますようお願い申し上げます。


また、この説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

型名

形 状	湿度センサのみ	湿度センサ+Pt100Ω
平型	RHP-B3	RHP-B3T
円筒型	RHP-B4	RHP-B4T
耐圧型 (5kgf/cm ²)	RHP-B5	RHP-B5T
耐圧型 (10kgf/cm ²)	RHP-B5A	RHP-B5AT
防塵型	RHP-B7	RHP-B7T
超薄型	RHP-B8	RHP-B8T
フランジ型	RHP-B9	RHP-B9T
箱型	RHP-B10	RHP-B10T

※その他、棒状ジグ (型名:RHP-MP)があります。棒状ジグは、円筒型と組合せ使用します。

形状及び寸法図



《検出端形状》 (単位: mm)

※検出端の形状は、検出端個々の図面ご参照下さい。

