

RKC ニュース

技術解説サポート・FAQ・展示会情報・その他最新情報等・・・

新規公開広報活動、追加改定等のお得な情報を、随時お知らせいたします。

PC支援ソフト

PROTEM2 活用術

「選択項目」機能で必要な通信項目だけを簡単選択！

RKCホームページから無償でダウンロード可能な、PC支援ソフト「PROTEM2」の便利な活用方法をご紹介します。今回は、モニタリング・設定に必要な項目のみを表示させる「選択項目」機能のご紹介です。

●「選択項目」機能とは？

ページの異なるパラメータ項目や混在機種のパラメータ項目を、選択項目タブのページに集約して表示することができます。

測定値、設定値、イベント・・・

Z-TIO	測定値 (PV)	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4
設定値 (SV) モニタ	26.6	27.1	26.6	26.6	26.6
操作出力値 (MV) モニタ [加熱側]	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
操作出力値 (MV) モニタ [冷却側]	0	0	0	0	0
リモート設定 (RS) 入力値モニタ	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6

項目が多く毎回探すのが大変！

➔

必要な項目だけ表示！

Z-TIO	選択項目	測定値 (PV)	CH1	CH2	CH3	CH4
Z-TIO	設定値 (SV) モニタ	27.4	27.7	27.4	27.2	27.2
Z-TIO	操作出力値 (MV) モニタ [加熱側]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z-TIO	操作出力値 (MV) モニタ [冷却側]	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
Z-TIO	設定値 (SV)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z-TIO	運転モード	3:制御	3:制御	3:制御	3:制御	3:制御
Z-TIO	RUN/STOP 切換	0:Stop				

使いたい項目のみ表示可能！
プロジェクト保存で次回も使える！

●操作手順

追加の手順：

- ① 追加したいパラメータ項目を選択
- ② 操作メニューの「選択した項目を「選択項目」に追加」をクリック
- ③ 選択項目ページに追加されます。

削除の手順：

- ① 削除したいパラメータ項目のセル (機種) を選択後に右クリック
- ② 「選択項目から削除」をクリック
- ③ 選択項目タブページから削除されます。

詳細な説明「PROTEM2 導入の手引き」はこちら！ ➔

<https://www.rkcinst.co.jp/downloads/11608/imt01d11j7a/>



個別技術セミナーも受付中!! ➔

https://www.rkcinst.co.jp/technical_commentary/316650/

温度センサや電力調整器の基礎知識をはじめ、各種無料セミナーのお申し込みを受け付けております。PID 講習は各定数などを講習キットを使用し、わかりやすく説明いたします。

